

海津木苑施設機器整備計画 (平成29年4月作成)

資料.4

機器 番号	設備	機器名称	頻度	設置 年度	工種	数量	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34
							実施済	計画	計画	計画	計画	計画	計画
001	受 入	自動ドア	適時	H16	OH	2							
002		自動ドアエアーカーテン	10年毎	H12	交換	2					○		
003		自動ドア計装	10年毎	H16	交換	10					○		
004		破砕機	3年毎	S58	OH	3			○			○	
005		ドラムスクリーン(細目)	4年毎	H15	OH	1			○				
006		スクリュープレス	4年毎	H15	OH	1			○				
007		貯留槽攪拌ポンプ 浄化	適時	H26	交換	1							
008		貯留槽攪拌ポンプ し尿	適時	H26	交換	1							
009		細目スクリーン温水洗浄装置	6年毎	H15	OH	1			○				
010	主 処 理	し尿・浄化槽定量ポンプ	適時	H11	OH	2		○					
011		ガス攪拌ブロワー	適時	H27	OH	2							
012		汚水循環ポンプ	4年毎	H12	OH	2			○				
013		メタノール移送ポンプ	適時	H23	交換	2							
014		メタノール注入ポンプ	適時	H28	交換	2	○						
015		曝気ブロワー	2年毎	S58	OH	2		○		○		○	
016		水中機械式曝気装置	3年毎	S58	OH	6	○			○			
017		分離液槽攪拌装置	適時	H21	交換	1							
018		クーリントワー・ポンプ等	5年毎	H26	OH	2				○			
019	冷却装置 熱交換器	5年毎	H16	OH	1			○					
020	高 度 処 理	返送汚泥ポンプ	適時	H14	OH	2							
021		スカム移送ポンプ	5年毎	H27	交換	1				○			
022		混和槽攪拌機	適時	S58	OH	1							
023		凝集槽攪拌機	適時	S58	OH	1							
024		ポリ鉄E注入ポンプ	適時	H28	交換	2	○						
025		高分子凝集剤注入ポンプ	適時	H27	交換	2							
026		苛性ソーダ注入ポンプ	適時	H25	交換	2							
027		凝集沈殿槽センターフィード	適時	H20	交換	1							
028		凝沈汚泥引抜ポンプ	適時	S58	OH	2							
029	放流ポンプ	適時	H26	交換	2					○			
030	汚 泥 処 理	汚泥脱水機(□バレル洗浄)	適時	H16	OH	1			□		○		
031		濃縮汚泥引抜ポンプ	適時	H27	OH	2							
032		汚泥濃縮槽掻き寄せ機	適時	H27	交換	1							
033		汚泥定量ポンプ	適時	H14	OH	2							
034		汚泥計量槽攪拌ポンプ	適時	H27	交換	2				○			
035		汚泥脱水機洗浄ポンプ	適時	H26	交換	1				○			
036		高分子凝集剤注入ポンプ	適時	H26	交換	2							
037		分離液ポンプ	適時	H28	交換	2	○			○			
038		脱水汚泥コンベアーNo.1	適時	S58	OH	1		○					
039	脱水汚泥コンベアーNo.2	適時	H14	OH	1		○						

海津木苑施設機器整備計画 (平成29年4月作成)

資料.4

機器 番号	設備	機器名称	頻度	設置 年度	工種	数量	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	
							実施済	計画	計画	計画	計画	計画	計画	
040	汚 泥 処 理	脱水汚泥コンベアーNo.3	適時	S58	OH	1		○						
041		脱水汚泥ホッパー	適時	H14	OH	1		○						
042		ポリ鉄注入ポンプ	適時	H17	交換	2								
043	脱 臭	中低濃度臭気排風ブロー	2年毎	H26	OH	1	○		○		○		○	
044		フィルター等充填材	5年毎	H26	交換	1				○				
045		酸洗塔pH測定器	3年毎	H16	OH	1	○			○			○	
046		アルカリ洗塔pH測定器	3年毎	H16	OH	1	○			○			○	
047		次亜洗塔pH測定器	3年毎	H16	OH	1	○			○			○	
048		次亜洗塔残留塩素測定器	3年毎	H19	OH	1	○			○			○	
049		酸洗塔循環水流量計	適時	H19	OH	1								
050		アルカリ洗塔循環水流量計	適時	H19	OH	1								
051		次亜洗塔循環水流量計	適時	H29	OH	1		○						
052		酸循環ポンプ	4年毎	H29	OH	1		○				○		
053		アルカリ循環ポンプ	4年毎	H29	OH	1		○				○		
054		次亜循環ポンプ	4年毎	H29	OH	1		○				○		
055		硫酸注入ポンプ	適時	H25	交換	2								
056		苛性ソーダ注入ポンプ	適時	H25	交換	2								
057		次亜注入ポンプ	適時	H23	交換	2								
058		中和排液ポンプ	適時	H25	交換	1								
059		計 器 A	第二攪拌槽ORP測定器	4年毎	H15	交換	1		○				○	
060			第一曝気槽MLSS指示測定器	3年毎	H13	交換	1			○			○	
061	第一曝気槽DO測定器		3年毎	H13	交換	1			○			○		
062	第一曝気槽PH測定器		3年毎	H13	交換	1			○			○		
063	混和槽PH測定器		3年毎	H13	交換	1			○			○		
064	返送汚泥MLSS測定器		4年毎	H25	交換	1				○				
065	濃縮汚泥引抜流量計		適時	S58	交換	1								
066	ガス攪拌流量計		適時	H22	交換	2								
067	第一曝気風量計		適時	H22	交換	1								
068	第二曝気風量計		適時	H22	交換	1								
069	そ の 他	中央監視盤	適時	H28	交換	1	○							
070		建屋外部	適時	H14	補修	—								
071		給水ポンプ	3年毎	H28	交換	2	○			○			○	
072		し尿受入槽・沈砂槽	適時	S58	補修	1								
073		沈殿槽	適時	S58	補修	1								
074		凝集沈殿槽	適時	S58	補修	1								
075		沈殿槽越流部	適時	H16	補修	1	○							
076		凝集沈殿槽越流部	適時	H16	補修	1	○							
077		処理棟上屋防水	適時	H28	補修	—	○	○						
078		2F天井照明	適時	S58	取替	31			○					